

カウンターモアイスタンド 取扱説明書

CUMS-B5TB/B5YB/A4TB/A4YB/B4TB/B4YB/A3TB/A3YB
CUMS-B5TW/B5YW/A4TW/A4YW/B4TW/B4YW/A3TW/A3YW

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。


禁止

注意



必ず実行


組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けサイン面とベース部は完全に固定する。




モアイスタンド使用方法

組み立て方と角度の調節・展示角度の変更方法

こちらの商品はアクリル板・アルミ複合板(サイン展示面)とベース部を外した状態で出荷しています。まずベース側に付いているネジを抜き取り、サイン展示面の背面の四角い突起をベース部のU字金具の間にセットし、再びネジで固定し、接続してください。この際に、サイン展示面を展示したい角度にした後、ゆるめた角度調節ネジを締め込み固定してください。




抜き取る
(角度調節ネジ)



サイン展示面

角度調節ネジ



※調節ネジを締めこんだまま無理にサイン展示面を傾斜させないようにしてください。


※角度を調節する際、傾斜をつけすぎた場合転倒してしまう恐れがあります。

サインの交換方法

①四隅の化粧ビスを外し、
2mm厚の透明アクリル板のみ、
一旦取り外します。

②印刷物を3mm厚のアルミ複合板に仮止め
の形で貼り付ける。

③再び2mm厚のアクリル板を被せ、
化粧ビスで固定する。




アクリル板
2mm

化粧ビス

印刷物

アルミ複合板
3mm





化粧ビス

印刷物



※化粧ビスをゆるめる際は、背面の袋ナットに手を添えてゆるめて下さい。

※ベース部となる脚部はφ55-60mmの約1kgの重りとなりますが、A3サイズの場合φ94-80mmの約2kgの重りとなります。



A3用ベース

※出荷時はアクリル板・アルミ複合板に保護シートが貼ってありますが、必ず保護シートを外しご使用下さい。